



Kastanienzäune Bucher
 Kleinfeldstrasse 42
 CH 6233 Bürön
 +41 079 921 99 99

E-Mail info@kastanienzaeune-bucher.ch
www.kastanienzaeune-bucher.ch

Aufbauinformationen Kastanienstaketenzaun

Sicherheit

Es kann vorkommen, dass im Boden Leitungen, Kabel und dergleichen verlegt sind. Damit diese nicht beschädigt werden empfiehlt es sich, sich vorher eingehend zu informieren.
 Wir hoffen, dass Sie mit den nachstehenden Informationen Ihren Zaun ideal planen können..
 Zögern Sie nicht uns bei aufkommenden Fragen zu kontaktieren, wir helfen Ihnen gerne weiter!

Anzahl und Länge der Pfosten

Zur Berechnung der benötigten Anzahl Pfosten sowie der benötigten Länge der Pfosten, hilft Ihnen die unten aufgeführte Tabelle. Die Daten in dieser Tabelle gelten als Richtlinien. Bei Staketenzäunen ab einer Höhe von 1,50 m kann der Abstand zwischen den Pfosten um 10% verlängert werden. Für niedrige Zäune von 100 und 120 cm bleibt der Pfostenabstand 2 bzw. 1,66 m.

| Höhe Staketenzaun | 100 cm | 120 cm | 150 cm | 175 cm | 200 cm |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|----------|
| Pfostenlänge Ø 8-10 cm* | 150 cm | 160-200 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm |
| empfohlener Pfostenabstand | 2 Meter | 1,66 Meter | 1,33 Meter | 1,11 Meter | 1 Meter |
| Höhe oberer Wickeldraht | ± 85 cm | ± 105 cm | ± 135 cm | ± 165 cm | ± 185 cm |
| Länge Eckpfosten mit Streben** | 150 cm | 200 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm |
| Länge Eckpfosten ohne Streben | 200 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 300 cm |

* Der empfohlen Durchmesser für eine stabile und langlebige Montage liegt bei 8-10 cm.

** Für eine Ecke mit Streben sollten Sie 1 Eckpfosten und 2 Streben mit derselben Länge berechnen, also 3 Pfosten.



Aufbauanleitung

Aufbau des Zauns

Vorbereitung

- Entfernen Sie an der Stelle, an der der Zaun stehen soll, alte Einzäunungen, Strünke usw.
- Eben Sie den Boden weitgehend.
- Messen Sie die genaue Länge des ersten geraden Stücks und setzen Sie zuerst die beiden Eckpfosten. (siehe Setzen der Pfosten)
- Aus der gemessenen Länge, legen Sie die Verteilung der Pfosten fest. Nun können Sie die Pfosten verteilen.
- Spannen sie die Maurerschnur zwischen den Eckpfosten auf Höhe des obersten Wickeldrahtes vom Rasterzaun.



Setzen der Pfosten

- Mit Hilfe der Spitze des Pfosten und der Maurerschnur bestimmen Sie das Bohrloch.
- Bringen Sie ein Loch im Boden an.
- Nachdem Sie dieses gebohrt haben setzen Sie den Pfosten mit der flachsten Seite zum Zaun.
- Mit einem Holzhammer schlagen Sie den Pfosten so tief in den Boden, wie die Maurerschnur angibt.
- Auf diese Art setzen Sie die übrigen Pfosten ebenfalls.





KASTANIENZÄUNE BUCHER

Kastanienzäune Bucher
Kleinfeldstrasse 42
CH 6233 Büron
+41 079 921 99 99

E-Mail info@kastanienzaeune-bucher.ch
www.kastanienzaeune-bucher.ch

Tipps

1. Beim Setzen der Pfähle ist es ratsam darauf zu achten, dass das Ende der Pfosten und der obere Wickeldraht dieselbe Höhe haben. Das ergibt einen harmonischen Anblick.
2. Die Pfosten sind "natürlich gerade". Den schönsten Effekt erzielen Sie, indem Sie die flachste Seite des Pfostens am Staketenzaun befestigen. Dadurch wird auch das Befestigen ein Stück einfacher sein.
3. Der Durchmesser des Erdbohrers darf nicht größer sein, als der Durchmesser der Pfähle. Die Tiefe des Lochs sollte mit dem Teil des Pfahls übereinstimmen, der in den Boden zu einzulassen ist.

Aufbau der Zäune

- Der französische Staketenzaun hat keine Vorder- bzw. Rückseite, jedoch eine Ober- und Unterseite. Die Spitzen müssen nach oben.
- Rollen Sie den Zaun ein Stück aus. Befestigen Sie die erste Latte am Eckpfosten, indem Sie unter jedem Draht eine Schraube befestigen.
- Vor jedem nächsten Pfosten sollten Sie den Zaun zunächst etwas auseinander ziehen und dann mit Hilfe eines Schraubenziehers bzw. Akkuschauber den Draht am Pfosten befestigen. (siehe unten Tipp 1.)



Tipps

1. Sie können den Zaun spannen, indem Sie z.B. einen Spaten durch den Zaun stecken und um den Setzpfosten herum anziehen. Halten Sie den Spaten auf Höhe der Metalldrähte am Zaun, um einen zu starken Druck (und damit eventuellen Bruch) auf die Latten zu vermeiden (siehe Bild).

2. Zur Befestigung des Zauns an den Pfählen empfehlen wir Ihnen Assy Schrauben anstelle von Klammern. Der Vorteil dieser Schrauben liegt darin, dass sie zum einen rostfrei sind, ein Bohrspitze und einen Fräskopf haben. Dadurch entfällt das Vorbohren der Löcher und es ist einfacher den Zaun zu spannen. Auch die Demontage ist mit diesen Schrauben kein Problem.

3. Sie sind in der Lage diesen Zaun alleine aufzustellen. Allerdings geht es natürlich zu zweit einfacher und schneller.



Verbindung von zwei Zaunrollen

Falls Sie mehr als eine Rolle benötigen, befestigen Sie die zweite Zaunrolle auf diese Weise:

- Entfernen Sie die letzte Latte der schon aufgestellten Rolle mit Hilfe einer Drahtzange.
- Ziehen Sie die losen Drahtenden gerade.
- Setzen Sie die erste Latte der neuen Rolle zwischen die losen Drahtenden der vorigen Rolle.
- Verbinden Sie diese nun mit der neuen Latte und dem oberen Draht der neuen Rolle. (siehe Bild)

